施工説明書 GH05646Z 2015.2

# TOTO

# 化粧鏡(埋込収納タイプ)

**UGM364** 

製品の機能が十分に発揮されるように、この施工説明書の内容にそって正しく取り付けてください。 取付後は、お客様にご使用方法を十分にご説明ください。

#### 安全上のご注意

お取り付け前にこの「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しく取り付けてください。 ここに示した注意事項は、安全に関する重要な内容となりますので、必ずお守りください。

●表示と意味はつぎのようになっています。



誤った取り扱いをすると、「死亡又は 重傷を負う可能性が想定される」内容



誤った取り扱いをすると、「人が傷害 を負う可能性および物的損害の発生 が想定される」内容です。

●お守りいただく内容を絵表示で区分し、説明しています。

亡の原因となります。



してはいけない「禁止」の内容です。



必ず実行していただく「強制」の内容 です。



浴室など水がかかったり湿気の多い場所には 設置しない 商品本体・ねじ類の腐食により、落下してけがやときに死



屋外および傾斜のあるような壁面、振 動の激しい場所には取り付けない

取り付けが不安定になり、落下してけがやときに 死亡の原因となります。



禁止

器具取り付け用のねじ固定部の壁裏には、配管・ 配線をしない



ります。

壁固定ねじ取付位置には、必ず壁裏に 補強材を入れる 取付物の転倒・落下によりけがやときに死亡の

火災や感電の原因となります。 水漏れして家財などをぬらす財産損害発生の原因となります。 取付面がタイル・コンクリート壁の場合は、コン 原因となります。

原因となります。

クリート用プラグ(現場手配)を使用する 取り付けが不安定になり、落下によりけがやときに死亡の 商品を取り付ける柱・間柱は、腐食などで強度 不足でないことを確認する 取付物の転倒・落下によりけがやときに死亡の原因とな

必ず守る

必ず守る

となります。

機器の設置は専門業者が行う

火災や感電の原因となります。水漏れして、家財などをぬらす財産損害発生の原因となります。 商品の破損や落下によりけがをするおそれがあります。

鏡やガラスに無理な力や強い衝撃を与えない 破損したガラスの破片により、けがやときに死亡の原因と

鏡の動く範囲にタオル掛けなどを取り付けない 鏡が破損し、けがの原因となります。

商品の取り付け・加工は、本説明書に記載され



意

商品の壁への固定が完了するまで、もたれたり ものを載せたりしないよう十分注意する

た方法・注意事項を厳守する

商品が倒れたり落下してけがの原因となります。

商品が破損・落下し、けがのおそれがあります。

設置工事に使用する部材は必ず付属部品およ び指定部品を使用する

ねじ部の固定については、本説明書に記載さ れた方法・注意事項を遵守する 商品が破損し、けがをする原因となります

取り付けが不安定になり、使用中に落下してけがの原因 となります。

水準器を用いて水平に設置する 収納物が落下してけがの原因となります。

工事完了後、商品の傾きやがたつきがないか 確認する

取り付けが不安定になり、使用中に落下してけがの原因と なります。


商品が落下したり、外れたりしてけがやときに死亡の原因

#### 推奨位置以外に設置する場合は、安全性を十 分に確認する

#### 取り付け前のご注意

#### 取付位置

下図を参考にして、横に壁がある場合、壁より30mm以上離し て取り付けてください。また、商品上方に50mm以上のメンテ



構の壁にタオル掛けを併設する場合は、タオル 掛けを先に取り付けてください。タオル掛けの 壁側固定ねじが取り付けにくくなります。





鏡の動く範囲にタオル掛けなど を取り付けない

鏡が破損し、けがの原因となります。



340±3

(開口寸法)


補強桟

#### 開口寸法/補強材(必ず入れる)


壁開口が必要となります。

あらかじめ、本製品取付用の開口を壁に開けておいてください。(建築工事) 壁仕上げ前に補強桟をあらかじめ設けてください。

壁下地材および、壁仕上げ材は本製品取付前に仕上げてください。 製品埋込代は90mmです。




■この商品は、商品の天地を逆さまにすることにより、右吊元、左吊元



## 部品の確認

■次の部品があることを確認してください。



取扱説明書

取扱説明書

施工用スペーサー 16個

施工説明書

施工説明書(本書)

を張り付ける

に対応できるようになっております。 ■商品保護のため包装材のポリ袋などで養生してください。 ①付属の壁取付ねじで左右 樹脂キャップ4個 ②付属の樹脂キャップ4個 施工用スペーサ-壁取付ねじ (平頭タッピンねじゅ4.5×50)

## 注意

をはめ込む

補強さんとのすき間 が大きい場合は、ねじ 固定部やキャビネット 下に施工用スペーサー

縦さんに確実に固定する

スペーサーを入れないと ビス固定時に変形する おそれがあります。